

Содержание

1	Введение.....	2
1.1	Применение по назначению.....	2
1.2	Типовая табличка.....	2
1.3	Объем поставки.....	2
1.4	Указания для заказа.....	3
1.5	Описание продукта.....	3
2	Указания по безопасности.....	4
2.1	Важные указания.....	4
2.2	Общие указания об опасности.....	5
2.3	Особые условия для безопасной эксплуатации.....	6
2.4	Температура окружающей среды оборудования:.....	6
3	Транспортировка и хранение.....	7
4	Монтаж и подключение.....	8
4.1	Требования к месту установки.....	8
4.2	Монтаж.....	8
4.3	Монтаж заборной трубы (опционально).....	8
4.4	Монтаж выходного фильтра.....	9
4.5	Изоляция.....	9
4.6	Подключение газопроводов.....	9
4.6.1	Опциональное подключение калибровочного газа.....	10
4.7	Электрические подключения.....	10
4.7.1	Вариант без соединительной коробки.....	10
4.7.2	Вариант с соединительной коробкой.....	11
4.7.3	Подключение температурного реле.....	11
4.7.4	Подключение предохранителя/заземления.....	11
5	Эксплуатация и обслуживание.....	12
5.1	Перед вводом в эксплуатацию.....	12
6	Техническое обслуживание.....	13
6.1	Замена фильтрующего элемента:.....	14
6.1.1	Замена выходного фильтра.....	14
6.2	План технического обслуживания.....	15
7	Сервис и ремонт.....	16
7.1	Поиск неисправностей и устранение.....	16
7.2	Запасные части и комплектующие.....	17
8	Утилизация.....	18
9	Приложение.....	19
9.1	Технические данные.....	19
9.2	Схема соединений.....	20
9.3	Схема клемм соединительная коробка зонд.....	20
9.4	Схема потока.....	21
9.5	Размеры.....	22
9.6	Таблица устойчивости к агрессивным средам.....	24
9.7	Производственный журнал (форма для копирования).....	25
10	Прилагаемые документы.....	26