

Índice

1	Introducción.....	2
1.1	Uso adecuado	2
1.2	Placa de características.....	2
1.3	Volumen de suministro.....	2
1.4	Instrucciones de pedidos.....	3
1.5	Descripción del producto	3
2	Avisos de seguridad	4
2.1	Indicaciones importantes	4
2.2	Avisos de peligro generales	5
2.3	Condiciones especiales para uso seguro	6
2.4	Temperaturas ambientales del equipo	6
3	Transporte y almacenamiento	7
4	Construcción y conexión	8
4.1	Requisitos del lugar de instalación	8
4.2	Montaje	8
4.3	Montaje del conducto de muestreo (opcional).....	8
4.4	Montaje del filtro de salida	9
4.5	Aislamiento	9
4.6	Conexión de la tubería de gas	9
4.6.1	Conexión del conducto de calibrado de gas (opcional).....	10
4.7	Conexiones eléctricas.....	10
4.7.1	Variante sin caja de bornes.....	10
4.7.2	Variante con caja de bornes.....	10
4.7.3	Conexión del interruptor de temperatura	11
4.7.4	Conexión del conductor de protección/conexión a tierra	11
5	Uso y funcionamiento.....	12
5.1	Antes de la puesta en funcionamiento.....	12
6	Mantenimiento.....	13
6.1	Mantenimiento del elemento de filtro	14
6.1.1	Cambio del filtro de salida.....	14
6.2	Programa de mantenimiento.....	15
7	Servicio y reparación	16
7.1	Búsqueda y solución de fallos.....	16
7.2	Piezas de repuesto	17
8	Eliminación.....	18
9	Anexo	19
9.1	Características técnicas	19
9.2	Diagrama de conexiones.....	20
9.3	Esquema de bornes de caja de bornes de sonda.....	21
9.4	Diagrama de flujos.....	21
9.5	Dimensiones	22
9.6	Lista de resistencia	24
9.7	Diario de servicio (modelo de copia).....	25
10	Documentación adjunta	26