

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Utilisation conforme	2
1.2	Plaque signalétique	2
1.3	Contenu de la livraison	2
1.4	Indications de commande	3
1.5	Description du produit	3
2	Indications de sécurité	4
2.1	Indications importantes	4
2.2	Indications générales de danger	5
2.3	Caractéristiques particulières pour une utilisation sans risque	6
2.4	Températures ambiantes du moyen d'exploitation	6
3	Transport et stockage	7
4	Assemblage et raccordement	8
4.1	Exigences concernant le lieu d'installation	8
4.2	Montage	8
4.3	Montage du tube de prélèvement (optionel)	8
4.4	Montage du filtre de sortie	9
4.5	Isolation	9
4.6	Raccordement de la conduite de gaz	9
4.6.1	Connexion du câble de raccordement de gaz de calibration (en option)	10
4.7	Raccordements électriques	10
4.7.1	Variante sans boîtier de connexion	10
4.7.2	Variante avec boîtier de connexion	10
4.7.3	Raccordement de l'interrupteur thermique	11
4.7.4	Raccordement du fil à la terre / de la terre	11
5	Fonctionnement et utilisation	12
5.1	Avant la mise en service	12
6	Entretien	13
6.1	Entretien de l'élément de filtre	14
6.1.1	Remplacement du filtre de sortie	14
6.2	Plan d'entretien	15
7	Entretien et réparation	16
7.1	Recherche et élimination des pannes	16
7.2	Pièces de rechange	16
8	Mise au rebut	17
9	Pièces jointes	18
9.1	Caractéristiques techniques	18
9.2	Diagrammes de raccordement	19
9.3	Schéma des bornes Boîtier de raccordement Sonde	20
9.4	Schéma de procédé	20
9.5	Dimensions	21
9.6	Liste des valeurs de résistance	23
9.7	Journal d'exploitation (copie de référence)	24
10	Documents joints	25