

目录

1	导言	2
1.1	合规应用	2
1.2	铭牌	2
1.3	供货范围	2
1.4	订购提示	3
1.5	产品描述	3
2	安全提示	4
2.1	重要提示	4
2.2	常规性危险提示	5
2.3	安全使用的特别条件	6
2.4	生产设备的环境温度	6
3	运输和储存	7
4	安装和连接	8
4.1	安装地点要求	8
4.2	安装	8
4.3	采样管（可选）的组装	8
4.4	安装排气过滤器	8
4.5	绝缘层	9
4.6	连接气体管线	9
4.6.1	校准气体接头（可选）	9
4.7	电气连接	10
4.7.1	不带接线盒的变体	10
4.7.2	带接线盒的变体	10
4.7.3	连接温度开关	10
4.7.4	连接地线/接地	10
5	运行和操作	11
5.1	调试前	11
6	维护	12
6.1	维护滤芯	13
6.1.1	更换排气过滤器	13
6.2	维护计划	13
7	服务和维修	14
7.1	故障诊断与排除	14
7.2	替换件	14
8	报废	15
9	附录	16
9.1	技术规格	16
9.2	连接图	17
9.3	探头接线盒端子图	18
9.4	流程图	18
9.5	尺寸	19
9.6	化学抗腐蚀性表	21
9.7	操作日志（复印模板）	22
10	随附文档	23