

## 5 Эксплуатация и обслуживание

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>УКАЗАНИЕ</b><br>       | Не используйте прибор вне пределов, обозначенных в его спецификации!                                                                                                                                                    |
| <b>УКАЗАНИЕ</b><br>       | Во время эксплуатации защитный противопогодный кожух должен быть закрыт!                                                                                                                                                |
| <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b><br> | <b>Повреждение корпуса или деталей</b><br><br>Не допускается превышение максимального рабочего давления и диапазона температуры привода!                                                                                |
| <b>ОПАСНОСТЬ</b><br>      | <b>Опасность взрыва вследствие электростатического заряда</b><br><br>Рабочее оборудование может использоваться только там, где при нормальном режиме работы не возникают частые огнеопасные электростатические разряды. |

### 5.1 Перед вводом в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться в следующем:

- шланговые и электрические подключения не повреждены и правильно собраны;
- все части зонда находятся в собранном состоянии;
- устройства контроля и защиты установлены и исправны (например, устройство отдачи пламени);
- выход и вход зонда для забора газа не заблокированы;
- соблюдаются параметры окружения;
- детали зонда обладает устойчивостью к подаваемым и окружающим средам;
- учитываются все технические данные, указанные на типовой табличке;
- напряжение и частота обогрева совпадают со значениями сети;
- температурное реле подключено в искробезопасном корпусе;
- электрические подключения прочно соединены;
- системы контроля подключены и настроены в соответствии с предписаниями;
- вся подключаемая проводка разгружена от натяжения;
- приняты защитные меры;
- заземление исправно и осуществлено надлежащим образом;
- выходной фильтр и ручка установлены с уплотнительным кольцом (если есть в наличии).