

目录

1	导言	3
1.1	合规应用	3
1.2	铭牌	3
1.3	供货范围	3
1.4	订购提示	4
1.5	产品描述	4
2	安全提示	5
2.1	重要提示	5
2.2	常规性危险提示	6
2.3	安全使用的特别条件	7
2.4	生产设备的环境温度	7
3	运输和储存	8
4	安装和连接	9
4.1	安装地点要求	9
4.2	安装	9
4.3	采样管（可选）的组装	9
4.4	安装排气过滤器	9
4.5	安装进气过滤器（可选）	10
4.6	绝缘层	10
4.7	连接气体管线	10
4.7.1	冲洗接口	10
4.7.2	校准气体接头（可选）	11
4.8	连接反冲洗和高压空气罐（可选）	11
4.9	电气连接	11
4.9.1	不带接线盒的变体	12
4.9.2	带接线盒的变体	12
4.9.3	连接温度开关	12
4.9.4	连接地线/接地	12
4.9.5	电磁阀（可选）	12
4.9.6	限位开关（可选）	12
5	运行和操作	13
5.1	调试前	13
6	维护	14
6.1	维护滤芯	15
6.1.1	更换排气过滤器	15
6.1.2	更换进气过滤器	16
6.2	反冲洗排气过滤器（在工艺液体中）	16
6.2.1	手动反冲洗（不带反冲洗控制）	16
6.2.2	自动反冲洗（外部反冲洗控制）	17
6.3	维护计划	17
7	服务和维修	18
7.1	故障诊断与排除	18
7.2	替换件	18
8	报废	19
9	附录	20
9.1	技术规格	20
9.2	连接图	21
9.3	探头接线盒端子图	22
9.4	限位开关接线盒端子图	22
9.5	流程图	22
9.6	尺寸	23
9.7	化学抗腐蚀性表	25
9.8	操作日志（复印模板）	26

10 随附文档	27
---------------	----