

### 3 Транспортировка и хранение

Продукцию следует транспортировать только в оригинальной упаковке или подходящей замене.

Газовые охладители с легковоспламеняющимся хладагентом должны быть промаркированы на оригинальной упаковке и храниться и транспортироваться в соответствии с национальными нормативами.

Неиспользуемое оборудование необходимо защищать от влаги и тепла. Оно должно храниться в закрытом, сухом помещении без пыли при температуре от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F).

Специально для газовых охладителей с теплообменником из нержавеющей стали для применения с O<sub>2</sub> (суффикс -O2) необходимо исключить любое загрязнение частей, контактирующих со средой, во время хранения.