

6 Maintenance

Pour toute intervention sur l'appareil, il convient de respecter les indications générales du chapitre [Indications de sécurité](#) [[> page 3](#)] !

DANGER**Gaz/condensats toxiques et irritants**

Le gaz de mesure/les condensats peuvent être nocifs pour la santé.

- a) Le cas échéant, assurez une évacuation sûre du gaz/des condensats.
- b) Coupez l'arrivée de gaz lors de tous travaux d'entretien et de réparation.
- c) Lors des travaux d'entretien, protégez-vous des gaz/condensats toxiques/irritants. Portez l'équipement de protection approprié.



Aucun travail de maintenance spécial n'est nécessaire sur le refroidisseur dans sa version de base.

Différentes options peuvent cependant être incluses selon la commande. Dans ce cas-ci, les travaux de maintenance suivants doivent être effectués à intervalles réguliers :

Option Filtre : Vérification de l'élément de filtre (voir chapitre [Changement de l'élément de filtre \(option\)](#) [[> page 22](#)]).