

目录

1	导言	2
1.1	合规应用	2
1.2	型号	2
1.3	供货范围	2
1.4	订购提示	2
2	安全提示	3
2.1	重要提示	3
2.2	常规性危险提示	4
3	运输和储存	5
4	安装和连接	6
4.1	安装地点要求	6
4.2	安装	6
4.2.1	连接气路连接过滤器（可选）	6
4.2.2	连接 流量适配器（可选）	6
4.2.3	连接检湿器（可选）	6
4.2.4	连接换热器	7
4.2.5	疏水罐连接	7
4.3	电气连接	8
4.4	设置	9
5	运行和操作	11
5.1	通过LED和状态继电器发出状态信号	11
5.2	使用数字接口	11
5.3	Modbus配置	11
5.4	Modbus通信	12
5.5	Modbus寄存器	13
6	保养	17
7	服务和维修	18
7.1	故障诊断与排除	18
7.2	执行维护、修理和改装工作	19
7.2.1	清洗和拆卸换热器	19
7.2.2	更换气体冷却器的微型保险丝	19
7.2.3	更换滤芯（可选）	20
7.2.4	干燥检湿器（可选）	20
7.3	替换件	20
7.3.1	耗材和附件	20
8	废弃处理	21
9	附录	22
9.1	气体冷却器技术规格	22
9.2	选件技术规格	22
9.3	尺寸（mm）	23
9.4	功率曲线	23
9.5	换热器	24
9.5.1	换热器描述	24
9.5.2	换热器概述	24
10	随附文档	25