

Содержание

1	Введение.....	2
1.1	Применение по назначению.....	2
1.2	Структура артикульного номера	3
1.3	Типовая табличка	4
1.4	Объем поставки	4
1.5	Описание продукта	4
2	Указания по безопасности	5
2.1	Важные указания	5
2.2	Общие указания об опасности	5
3	Транспортировка и хранение.....	8
4	Монтаж и подключение	9
4.1	Требования к месту установки.....	9
4.1.1	Наружная установка / установка под открытым небом	9
4.2	Монтаж.....	10
4.3	Особые условия для влажного анализируемого газа.....	10
4.3.1	Перестройка подвешенной головки насоса	11
4.4	Подключение газопроводов.....	12
4.4.1	Контроль насоса для анализируемого газа	12
4.5	Электрические подключения.....	13
5	Эксплуатация и обслуживание	15
5.1	Включение насоса для анализируемого газа.....	16
5.2	Эксплуатация насоса для анализируемого газа.....	16
6	Техническое обслуживание	17
6.1	План технического обслуживания	18
6.2	Контроль сиффона	19
6.3	Замена сиффона и блока толкателя-эксцентрика.....	20
6.4	Замена уплотнительного кольца перепускного клапана (опционально)	21
6.5	Замена впускного и выпускного клапана	21
6.6	Очистка консоли насоса	21
6.7	Замена муфты	21
7	Сервис и ремонт	22
7.1	Поиск неисправностей и устранение.....	22
7.2	Запасные части и комплектующие	23
8	Утилизация.....	24
9	Приложение.....	25
9.1	Общие технические данные для всех насосов.....	25
9.2	Технические данные для P2.3C и P2.4C.....	25
9.3	Температурные классы для P2.3C и P2.4C	25
9.4	Размеры	26
9.5	Таблица устойчивости к агрессивным средам	27
9.6	Производственный журнал (форма для копирования)	28
10	Прилагаемые документы	29