

目录

1	导言	2
1.1	按照规定使用	2
1.2	货号结构	3
1.3	铭牌	4
1.4	交货内容	4
1.5	产品描述	4
2	安全提示	5
2.1	重要提示	5
2.2	常规危险提示	5
3	运输及储存	8
4	安装和连接	9
4.1	安放地要求	9
4.1.1	室外安装/户外安装	9
4.2	安装	9
4.3	应对样气水分过量的特殊安装	10
4.3.1	悬挂泵体改装	10
4.4	样气管路连接	11
4.4.1	监测气泵	11
4.5	电气连接	12
5	运行和操作	13
5.1	开启测量气体泵	14
5.2	运行测量气体泵	14
6	维护	15
6.1	维护计划	16
6.2	检查波纹管	16
6.3	更换波纹管和冲杆偏心轮组合	17
6.4	更换旁路阀O圈（选配）	17
6.5	更换入口出口单向阀	18
6.6	清洁泵壳体	18
6.7	更换联轴器	18
7	服务和维修	19
7.1	故障查找和排除	19
7.2	配件和备件	20
8	报废	21
9	附录	22
9.1	适用所有泵的一般信息	22
9.2	P2. 3C和P2. 4C型号的技术规格	22
9.3	适于P2. 3C和P2. 4C的温度等级	22
9.4	尺寸	23
9.5	化学抗腐蚀性表	24
9.6	操作日志（复印模板）	25
10	随附文档	26