

目录

1	导言	2
1.1	使用说明	2
1.2	特别工作条件	2
1.3	产品编码	3
1.4	铭牌	4
1.5	交货内容	5
2	安全提示	6
2.1	重要提示	6
2.2	通用风险提示	7
3	运输及储存	9
4	安装和连接	10
4.1	现场安装需求	10
4.1.1	室外安装/户外安装	11
4.2	安装	11
4.3	应对样气水分过量的特殊安装	11
4.3.1	悬挂泵体改装	12
4.4	样气管路连接	13
4.4.1	监测气泵	13
4.5	电气连接	14
5	操作和控制	15
5.1	开启测量气体泵	16
5.2	运行测量气体泵	16
6	维护	17
6.1	维护周期	19
6.2	检查波纹管	19
6.3	更换波纹管和冲杆偏心轮组合	20
6.4	更换旁路阀O圈（选配）	20
6.5	更换入口出口单向阀	21
6.6	清洁	21
6.6.1	清洁泵壳体	21
6.6.2	清洁电机	21
6.7	联轴器的检查及更换	22
6.8	43800小时返厂检测时需要的订货号	22
7	服务和维修	23
7.1	故障处理	24
7.2	替换件	25
7.2.1	耗材和附件	25
8	报废	26
9	附录	27
9.1	技术规格P2. x AMEX	27
9.2	技术规格P2. x AMEX-H2/-02	28
9.3	就电机的重要提示	29
9.4	尺寸	30
9.5	化学抗腐蚀性表	31
9.6	操作日志（复印模板）	32
10	附录	33