

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Utilisation conforme à la destination	2
1.2	Structure de numéro d'article	3
1.3	Étendue de la livraison	4
1.4	Description du produit	4
2	Indications de sécurité.....	5
2.1	Indications importantes.....	5
2.2	Indications générales de risque	6
3	Transport et stockage.....	8
4	Montage et raccordement	9
4.1	Exigences relatives à l'implantation	9
4.1.1	Mise en place en extérieur/mise en place à l'air libre.....	9
4.2	Montage.....	10
4.3	Conditions spéciales à cause d'un gaz humide	10
4.3.1	Modification pour corps de pompe vers le bas	11
4.4	Raccordement des conduites de gaz	11
4.5	Raccordements électriques	12
5	Fonctionnement et commande.....	13
5.1	Mise en marche de la pompe de circulation	13
5.2	Fonctionnement de la pompe de circulation.....	14
6	Maintenance.....	15
6.1	Changement des valves d'admission et d'échappement	16
6.2	Changement du soufflet et de l'ensemble coulisseau/excentrique	16
6.3	Remplacement du joint torique de la valve Bypass (facultatif)	17
6.4	Remplacement de l'accouplement.....	17
7	Entretien et réparation.....	18
7.1	Recherche et réparation des dérangements	18
7.2	Pièces de rechange et pièces supplémentaires	19
8	Mise au rebut.....	20
9	Pièces jointes	21
9.1	Indications générales pour toutes les pompes.....	21
9.2	Courbes caractéristiques.....	21
9.3	Données techniques pour P2.3 et P2.83	21
9.4	Données techniques pour P2.4 et P2.84.....	21
9.5	Dimensions	22
10	Documents joints	23