

Содержание

1	Введение.....	2
1.1	Применение по назначению.....	2
1.2	Структура артикульного номера	3
1.3	Объем поставки	4
1.4	Описание продукта	4
2	Указания по безопасности	5
2.1	Важные указания	5
2.2	Общие указания на опасность	6
3	Транспортировка и хранение.....	8
4	Монтаж и подключение	9
4.1	Требования к месту установки.....	9
4.1.1	Наружная установка / установка под открытым небом	9
4.2	Монтаж.....	10
4.3	Особые условия для влажного анализируемого газа.....	10
4.3.1	Перестройка подвешенной головки насоса	11
4.4	Подключение газопроводов.....	12
4.5	Электрические подключения.....	12
5	Эксплуатация и обслуживание	14
5.1	Включение насоса для анализируемого газа.....	14
5.2	Эксплуатация насоса для анализируемого газа.....	15
6	Техническое обслуживание	16
6.1	Замена впускного и выпускного клапана	17
6.2	Замена сильфона и блока толкателя-эксцентрика.....	17
6.3	Замена уплотнительного кольца перепускного клапана (опционально)	18
6.4	Замена муфты	18
7	Сервис и ремонт	19
7.1	Поиск неисправностей и устранение.....	19
7.2	Запасные части и комплектующие	20
8	Утилизация.....	21
9	Приложение	22
9.1	Общие технические данные для всех насосов.....	22
9.2	Характеристика подачи	22
9.3	Технические данные специально для P2.3 и P2.83.....	22
9.4	Технические данные для P2.4 и P2.84	22
9.5	Размеры	23
10	Прилагаемые документы	24