

目录

1	导言	2
1.1	使用说明	2
1.2	产品编码	3
1.3	交货内容	3
1.4	产品说明	4
2	安全提示	5
2.1	重要提示	5
2.2	通用风险提示	6
3	运输及储存	7
4	安装和连接	8
4.1	安放地要求	8
4.1.1	室外安装/户外安装	8
4.2	组装	8
4.3	应对样气水分过量的特殊安装	9
4.3.1	悬挂泵体改装	9
4.4	样气管路连接	10
4.5	电气连接	10
5	操作和控制	11
5.1	开启测量气体泵	11
5.2	运行测量气体泵	12
6	维护	13
6.1	更换入口出口单向阀	14
6.2	更换波纹管和冲杆偏心轮组合	14
6.3	更换旁路阀O圈（选配）	15
6.4	更换联轴器	15
7	服务和维修	16
7.1	故障查找和排除	17
7.2	备件及附件	18
8	报废	19
9	附录	20
9.1	适用所有泵的一般信息	20
9.2	性能曲线	20
9.3	P2. 3和P2. 83用技术规格	20
9.4	P2. 4和P2. 84技术规格	20
9.5	尺寸	21
10	附件	22