

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Utilisation conforme à la destination	2
1.2	Structure de numéro d'article	3
1.3	Contenu de la livraison	4
1.4	Description produit	4
2	Indications de sécurité.....	5
2.1	Indications importantes.....	5
2.2	Indications générales de risque	6
3	Transport et stockage.....	8
4	Montage et raccordement	9
4.1	Exigences relatives à l'implantation	9
4.1.1	Mise en place en extérieur/mise en place à l'air libre.....	9
4.2	Montage.....	9
4.3	Conditions spéciales à cause d'un gaz humide	10
4.3.1	Modification pour corps de pompe vers le bas	10
4.4	Raccordement des conduites de gaz	11
4.5	Raccordements électriques	11
5	Fonctionnement et commande.....	13
5.1	Mise en marche de la pompe de circulation	13
5.2	Fonctionnement de la pompe de circulation.....	14
6	Maintenance.....	15
6.1	Changement des valves d'admission et d'échappement	16
6.2	Changement du soufflet et de l'ensemble coulisseau/excentrique	16
6.3	Remplacement du joint torique de la valve Bypass (facultatif)	17
7	Entretien et réparation.....	18
7.1	Recherche et réparation du défaut	18
7.2	Pièces de rechange et pièces supplémentaires	19
8	Mise au rebut.....	20
9	Pièces jointes	21
9.1	Caractéristiques techniques	21
9.2	Courbes caractéristiques.....	21
9.3	Dimensions	22
9.4	Dimensions kit tubes /tuyaux pour P4.83 fonctionnement en parallèle	23
10	Documents joints	24