

Содержание

1	Введение.....	2
1.1	Применение по назначению.....	2
1.2	Структура артикульного номера	3
1.3	Объем поставки	4
1.4	Описание продукта	4
2	Указания по безопасности	5
2.1	Важные указания	5
2.2	Общие указания на опасность	6
3	Транспортировка и хранение.....	8
4	Монтаж и подключение	9
4.1	Требования к месту установки.....	9
4.1.1	Наружная установка / установка под открытым небом	9
4.2	Монтаж.....	9
4.3	Особые условия для влажного анализируемого газа.....	10
4.3.1	Перестройка подвешенной головки насоса	10
4.4	Подключение газопроводов.....	11
4.5	Электрические подключения.....	11
5	Эксплуатация и обслуживание	13
5.1	Включение насоса для анализируемого газа.....	13
5.2	Эксплуатация насоса для анализируемого газа.....	14
6	Техническое обслуживание	15
6.1	Замена впускного и выпускного клапана	16
6.2	Замена сильфона и блока толкателя-эксцентрика.....	16
6.3	Замена уплотнительного кольца перепускного клапана (опционально)	17
7	Сервис и ремонт	18
7.1	Поиск неисправностей и устранение.....	18
7.2	Запасные части и комплектующие	19
8	Утилизация.....	20
9	Приложение	21
9.1	Технические данные	21
9.2	Характеристика подачи	21
9.3	Размеры	22
9.4	Размеры набора труб/набора шлангов для P4.83 в параллельном режиме	23
10	Прилагаемые документы	24