

目录

1	导言	2
1.1	使用说明	2
1.2	产品编码	3
1.3	供货范围	3
1.4	产品描述	4
2	安全提示	5
2.1	重要提示	5
2.2	通用风险提示	6
3	运输及储存	7
4	安装和连接	8
4.1	安放地要求	8
4.1.1	室外安装/户外安装	8
4.2	组装	8
4.3	应对样气水分过量的特殊安装	8
4.3.1	悬挂泵体改装	9
4.4	连接气管	10
4.5	电气连接	10
5	操作和控制	11
5.1	开启测量气体泵	11
5.2	运行测量气体泵	11
6	维护	12
6.1	更换入口出口单向阀	13
6.2	更换波纹管和冲杆偏心轮组合	13
6.3	更换旁路阀O圈（选配）	14
7	服务和维修	15
7.1	故障处理	15
7.2	备件及附件	16
8	报废	17
9	附录	18
9.1	技术规格	18
9.2	性能曲线	18
9.3	尺寸	19
9.4	P4. 83并联运行用管道组/ 软管道组尺寸	20
10	附录	21