

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Użycie zgodne z przeznaczeniem	2
1.2	Struktura numeru wyrobu	3
1.3	Zakres dostawy.....	4
1.4	Opis wyrobu.....	4
2	Wskazówki bezpieczeństwa	5
2.1	Ważne wskazówki	5
2.2	Ogólne wskazówki o zagrożeniach	6
3	Transport i magazynowanie	8
4	Zabudowa i podłączenie	9
4.1	Wymagania odnośnie miejsca ustawienia	9
4.2	Montaż.....	9
4.3	Obsługa szczególna ze względu na mokry gaz mierzony.....	10
4.3.1	Przebudowa wiszącego korpusu pompy.....	10
4.4	Podłączenie przewodów gazowych.....	11
4.5	Podłączenia elektryczne	11
5	Praca i obsługa	13
5.1	5.1Włączanie pompy gazu mierzonego.....	13
5.2	Praca pompy gazu mierzonego.....	14
6	Konserwacja.....	15
6.1	Wymiana zaworów ssących i tłoczących	16
6.2	Wymiana oringów zaworu bypass (opcjonalnie)	16
6.3	Wymiana części wewnątrz obudowy	17
6.4	Wymiana mieszka harmonijkowego.....	17
6.5	Wymiana na wale korbowym.....	18
6.6	Zabudowa pompy gazu mierzonego.....	18
7	Serwis i naprawa	19
7.1	Szukanie i usuwanie usterek	19
7.2	Części zamienne i dodatkowe.....	20
8	Utylizacja.....	21
9	Załącznik	22
9.1	Dane techniczne	22
9.2	Krzywa Wydajności.....	22
9.3	Wymiary P1.1 (115 V i. 230 V).....	23
9.4	Wymiary pompy P1.1 (12 V DC bzw. 24 V DC).....	23
9.5	Wymiary pompy P1.1E (wszystkie napięcia).....	24
10	Dokumenty towarzyszące.....	25