

Содержание

1	Введение.....	2
1.1	Применение по назначению.....	2
1.2	Структура артикульного номера	3
1.3	Объем поставки	4
1.4	Описание продукта	4
2	Указания по безопасности	5
2.1	Важные указания	5
2.2	Общие указания на опасность	6
3	Транспортировка и хранение.....	8
4	Монтаж и подключение	9
4.1	Требования к месту установки.....	9
4.2	Монтаж.....	9
4.3	Особые условия для влажного анализируемого газа.....	10
4.3.1	Перестройка подвешенной головки насоса	10
4.4	Подключение газопроводов.....	11
4.5	Электрические подключения.....	11
5	Эксплуатация и обслуживание	13
5.1	Включение насоса для анализируемого газа.....	13
5.2	Эксплуатация насоса для анализируемого газа.....	14
6	Техническое обслуживание	15
6.1	Замена впускного и выпускного клапана	16
6.2	Замена уплотнительного кольца перепускного клапана (опционально)	16
6.3	Замена деталей внутри корпуса.....	17
6.4	Замена сильфона	17
6.5	Замена кривошипного механизма	18
6.6	Монтаж насоса для анализируемого газа	18
7	Сервис и ремонт	19
7.1	Поиск неисправностей и устранение.....	19
7.2	Запасные части и комплектующие	20
8	Утилизация.....	21
9	Приложение.....	22
9.1	Технические данные	22
9.2	Характеристика подачи	22
9.3	Измерения P1.1 (115 В или 230 В)	23
9.4	Габариты P1.1 (12 В DC или 24 В DC)	23
9.5	Размеры насоса P1.1E (любое напряжение).....	24
10	Прилагаемые документы	25