

目录

1	导言	2
1.1	按照规定使用	2
1.2	产品编码	3
1.3	供货范围	3
1.4	产品描述	4
2	安全提示	5
2.1	重要提示	5
2.2	通用风险提示	6
3	运输及储存	7
4	安装和连接	8
4.1	现场安装需求	8
4.2	安装	8
4.3	应对样气水分过量的特殊安装	8
4.3.1	泵头朝下的改装	9
4.4	样气管路连接	10
4.5	电气接头	10
5	操作和控制	12
5.1	启动取样气泵	12
5.2	操作取样气泵	13
6	维护	14
6.1	更换入口出口单向阀	15
6.2	更换旁通阀的O型环（可选）	15
6.3	更换泵内部部件	16
6.4	更换波纹管	16
6.5	更换曲柄齿轮	17
6.6	组装取样气泵	17
7	服务和维修	18
7.1	故障处理	18
7.2	备件及附件	18
8	报废	19
9	附录	20
9.1	技术规格	20
9.2	性能曲线	20
9.3	尺寸P1.1（115V或230V）	21
9.4	尺寸P1.1（12 VDC或24 V DC）	21
9.5	P1.1E泵尺寸（所有电压）	22
10	随附文档	23