

目录

1	导言	2
1.1	按照规定使用	2
1.2	物品编号结构	3
1.3	铭牌	3
1.4	供货范围	4
1.5	产品说明	4
2	安全提示	5
2.1	重要提示	5
2.2	常规危险提示	5
3	运输及储存	8
4	安装和连接	9
4.1	安装地点要求	9
4.2	安装	9
4.3	应对样气水分过量的特殊安装	10
4.3.1	泵头朝下的改装	10
4.4	连接气体管线	11
4.4.1	监测气泵	11
4.5	电气接头	12
5	运行和操作	13
5.1	开启气泵	13
5.2	操作取样气泵	14
6	维护	15
6.1	维护计划	16
6.2	检查波纹管	16
6.3	更换入口出口单向阀	17
6.4	更换旁通阀的O型环（可选）	17
6.5	更换泵内部部件	18
6.6	更换波纹管	18
6.7	更换曲柄齿轮	18
6.8	组装取样气泵	19
6.9	清洁泵支架	19
7	服务和维修	20
7.1	故障处理	20
7.2	备件及附件	20
8	报废	21
9	化学抗腐蚀性表	22
10	操作日志（复印模板）	23
11	附录	24
11.1	技术规格	24
11.2	温度等级	24
11.3	性能曲线	24
11.4	尺寸P1. 2	25
11.5	尺寸P1. 2E	26
12	随附文档	27