

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Utilisation conforme	2
1.2	Plaque signalétique	2
1.3	Contenu de la livraison	2
1.4	Indications de commande	3
1.5	Description du produit	3
2	Indications de sécurité	4
2.1	Indications importantes	4
2.2	Indications générales de risques	5
3	Transport et stockage	6
4	Assemblage et raccordement	7
4.1	Exigences concernant le lieu d'installation	7
4.2	Montage du tube de prélèvement (optionel)	7
4.3	Montage du filtre de sortie (en option)	7
4.4	Isolation	7
4.5	Raccordement de la conduite de gaz	8
4.5.1	Raccordement de la conduite de gaz	8
4.5.2	Connexion du câble de raccordement de gaz de calibration (en option)	9
4.6	Raccordements électriques	9
4.6.1	Raccordement via fiche	9
5	Fonctionnement et utilisation	10
6	Entretien	11
6.1	Entretien de l'élément de filtre	11
6.1.1	Remplacement du filtre de sortie	12
6.1.2	Remplacement du filtre de sortie avec élément filtrant en microfibres de verre	12
7	Entretien et réparation	13
7.1	Recherche et élimination des pannes	13
7.2	Pièces de rechange	13
8	Mise au rebut	14
9	Pièces jointes	15
9.1	Caractéristiques techniques	15
9.2	Schéma de procédé	15
9.3	Dimensions	16
9.4	Dimensions (bride ANSI)	17
9.5	Schéma de raccordement	18
9.6	Journal d'exploitation (copie de référence)	19
10	Documents joints	20