

Содержание

1	Введение.....	2
1.1	Применение по назначению.....	2
1.2	Типовая табличка.....	2
1.3	Объем поставки.....	2
1.4	Указания для заказа.....	3
1.5	Описание продукта.....	3
2	Указания по безопасности.....	4
2.1	Важные указания.....	4
2.2	Общие указания об опасности.....	5
3	Транспортировка и хранение.....	6
4	Монтаж и подключение.....	7
4.1	Требования к месту установки.....	7
4.2	Монтаж заборной трубы (опционально).....	7
4.3	Монтаж выходного фильтра (опционально).....	7
4.4	Изоляция.....	7
4.5	Подключение газопроводов.....	8
4.5.1	Подключение газопроводов.....	8
4.5.2	Опциональное подключение калибровочного газа.....	9
4.6	Электрические подключения.....	9
4.6.1	Подключение через штекер.....	9
5	Эксплуатация и обслуживание.....	10
6	Техническое обслуживание.....	11
6.1	Замена фильтрующего элемента:.....	12
6.1.1	Замена выходного фильтра.....	12
6.1.2	Замена выходного фильтра с фильтрующим элементом из микростекловолокна.....	12
7	Сервис и ремонт.....	13
7.1		13
7.2	Запасные части.....	14
8	Утилизация.....	15
9	Приложение.....	16
9.1	Технические данные.....	16
9.2	Схема потока.....	16
9.3	Размеры.....	17
9.4	Размеры (фланец ANSI).....	18
9.5	Схема соединений.....	19
9.6	Производственный журнал (форма для копирования).....	20
10	Прилагаемые документы.....	21