

5 运行和操作

提示



禁止不合规操作或运行设备！

注意



表面灼热

烧伤危险

在运行中，可能产生高的表面温度。根据现场安装条件，可能有必要在这些区域提供警告。