

## 5 Uso y funcionamiento

### INDICACIÓN



¡No se debe utilizar/poner en funcionamiento el dispositivo sin tener en cuenta sus especificaciones!

### CUIDADO



#### Superficie caliente

#### Peligro de quemaduras

Durante el funcionamiento pueden producirse altas temperaturas en la carcasa. De acuerdo con las condiciones de montaje del lugar puede que sea necesario señalar la zona con un letrero de advertencia.

## 5.1 Funcionamiento básico y control de la sonda

### 5.1.1 Funciones del regulador

Al conectar la combinación, la sonda se calentará. En el regulador aparecerá con indicación parpadeante con la temperatura actualizada. Siempre y cuando no se haya alcanzado aún la zona de trabajo establecida, la indicación parpadeará y el contacto de estado se encontrará en la posición de alarma. Al alcanzar la zona de trabajo, el contacto de estado cambiará y la indicación aparecerá permanente.

La temperatura de ajuste, la zona de trabajo de la sonda y la unidad de temperatura (°C/°F) se establecen mediante los tres botones del sistema de control. Esto aparece detallado en el capítulo «Uso y funcionamiento».

Los ajustes predeterminados son: Unidad: °C; Temperatura de ajuste: 180° C; Rango de trabajo: ±10° C

### 5.1.2 Más funciones del regulador integrado para la prolongación con calentamiento (opcional)

En la pantalla aparecerá de forma intermitente **«Prob»– Adaptador de temperatura – «AdOn»– Temperatura de prolongación.**

## 5.2 Funcionamiento de opciones del menú


### Explicación breve sobre el principio de manejo:

Utilice esta explicación breve únicamente si ya tiene experiencia con el aparato.

El aparato se maneja con solo 3 botones. Sus funciones son las siguientes:

| Botón                                                                               | Funciones                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cambiar el indicador del valor de medida en el menú principal</li> <li>– Selección del punto de menú mostrado</li> <li>– Aceptación de un valor editado o de una selección</li> </ul>                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cambiar al primer punto de menú</li> <li>– Aumentar la cifra al modificar un valor o cambiar la selección</li> <li>– cambio temporal a un indicador de valor de medida alternativo (si la opción está disponible)</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cambiar al último punto de menú</li> <li>– Reducir la cifra al modificar un valor o cambiar la selección</li> <li>– cambio temporal a un indicador de valor de medida alternativo (si la opción está disponible)</li> </ul>  |

## 5.2.1 Resumen de la guía del menú



## 5.2.2 Explicación ampliada sobre el principio de manejo:

La explicación ampliada le guiará paso a paso por el menú.

Conecte el aparato a la fuente de suministro y espere el procedimiento de arranque. Para comenzar, se mostrará brevemente la versión de software implementada en el aparato. A continuación este pasa directamente al indicador de valores de medida.

-  Al pulsar el botón se accede del modo de presentación al menú principal. (Se garantiza que el sistema de mando sigue funcionando en el modo de menú)
-  Con estos botones se navega por el menú principal.
-  Al pulsar una entrada del menú principal, se accede al submenú correspondiente

Aquí pueden ajustarse los parámetros de funcionamiento:

-  Para configurar el parámetro se recorre el submenú
-  y a continuación se confirma el punto de menú que se quería ajustar.

-  A partir de ahora se pueden ajustar los valores dentro de unos límites establecidos.

-  Al confirmar un valor ajustado el sistema lo almacenará. Después se vuelve a acceder automáticamente al submenú. Si durante aprox. 5 seg no se pulsa ningún botón, el aparato vuelve automáticamente al submenú. Los valores modificados no se almacenan.

Lo mismo se aplica para el submenú y para el menú principal. El sistema se cambia solo al modo de presentación sin guardar el (último) valor modificado. Los parámetros modificados y guardados previamente se mantienen y no se restablecen.


**INDICACIÓN!** Normalmente se toman siempre los valores que se almacenan mediante la tecla «intro».

- E** Para salir del menú principal o del submenú utilice el punto de menú E (del inglés «exit», salir).

## 5.3 Descripción de las opciones del menú

### 5.3.1 Menú principal

#### Regulador (prueba)



Desde aquí puede acceder a todas las opciones de ajuste importantes del regulador de temperatura. En el submenú correspondiente se pueden seleccionar el ajuste de temperatura y el umbral de alerta.

#### Regulador de la prolongación con calentamiento (Add on) [únicamente se muestra si esta opción está instalada]



Desde aquí puede acceder a todas las opciones de ajuste importantes del regulador de temperatura para la prolongación con calentamiento. En el submenú correspondiente se pueden seleccionar el ajuste de temperatura y el umbral de alerta.

#### Control de retrolavado (blow back control) [únicamente se muestra si esta opción está instalada]



Desde aquí puede acceder a todas las opciones de ajuste importantes del control de retrolavado para la sonda. En el correspondiente submenú es posible seleccionar el modo de control, así como el intervalo y el tiempo de retrolavado.

#### Ajuste global (Top Settings)



Selección de la unidad de temperatura global. A elegir entre grados Celsius (C) o grados Fahrenheit (F).

- Aviso:** Este punto del menú principal no cuenta con puntos de submenú. Desde aquí se puede seleccionar directamente la unidad de temperatura.

**Salir del menú principal**

Indicador → E



Al seleccionar se vuelve al modo de presentación.

**5.3.2 Submenú del regulador de sonda [Pantalla: Prob]****Regulador -> temperatura de ajuste (Temperature)**

Este ajuste establece el valor nominal para la temperatura del bloque de refrigeración. El valor puede fijarse en un margen de entre 50 °C (122 °F) a 200 °C (392 °F).

Aviso:

El valor estándar en el momento del envío es de 180° C (356° F).

**Regulador-> zona de alarma**Aquí puede establecer la zona para la alarma óptica, así como para el relé de alarma. El límite de alarma se establece en una zona de  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 9^{\circ}\text{F}$ ) a  $\pm 30^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 54^{\circ}\text{F}$ ).

Aviso:

El valor estándar en el momento del envío es de  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 18^{\circ}\text{F}$ ).**Salir del submenú 1**

Indicador → Submenú → E




Al seleccionar se vuelve al menú principal.

**5.3.3 Submenú del regulador de la prolongación con calentamiento [Pantalla: Adon] (opcional)****Regulador -> temperatura de ajuste (Temperature)**

Este ajuste establece el valor nominal para la temperatura del bloque de refrigeración. El valor puede fijarse en un margen de entre 50 °C (122 °F) a 200 °C (392 °F).

Aviso:

El valor estándar en el momento del envío es de 180° C (356° F).

**Regulador-> zona de alarma**Aquí puede establecer la zona para la alarma óptica, así como para el relé de alarma. El límite de alarma se establece en una zona de  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 9^{\circ}\text{F}$ ) a  $\pm 30^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 54^{\circ}\text{F}$ ).

Aviso:

El valor estándar en el momento del envío es de  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 18^{\circ}\text{F}$ ).**Salir del submenú 1**

Indicador → Submenú → E



Al seleccionar se vuelve al menú principal.