

Содержание

1	Введение.....	2
1.1	Применение по назначению.....	2
1.2	Типовая табличка.....	2
1.3	Объем поставки.....	2
1.4	Указания для заказа.....	3
1.5	Описание продукта.....	3
2	Указания по безопасности.....	4
2.1	Важные указания.....	4
2.2	Общие указания об опасности.....	5
3	Транспортировка и хранение.....	6
4	Монтаж и подключение.....	7
4.1	Требования к месту установки.....	7
4.2	Монтаж заборной трубы (опционально).....	7
4.3	Монтаж выходного фильтра (опционально).....	7
4.4	Изоляция.....	7
4.5	Подключение газопроводов.....	8
4.5.1	Подключение газопроводов.....	8
4.5.2	Опциональное подключение калибровочного газа.....	9
4.6	Электрические подключения.....	9
4.6.1	Подключение через клеммную панель.....	9
4.6.2	Обогреваемая удлинительная линия (по заказу).....	9
5	Эксплуатация и обслуживание.....	10
5.1	Основная функция управления зонда.....	10
5.1.1	Функции регулятора.....	10
5.1.2	Расширенные функции при интегрированном регуляторе для обогреваемой удлинительной линии (по заказу).....	10
5.2	Обслуживание функций меню.....	10
5.2.1	Обзор управления с помощью меню.....	11
5.2.2	Подробное пояснение принципа пользования.....	12
5.3	Описание функций меню.....	12
5.3.1	Основное меню.....	12
5.3.2	Подменю регулятор зонда [показание: Prob].....	13
5.3.3	Подменю Регулятор для обогреваемой линии [показание: Adon] (опционально).....	13
6	Техническое обслуживание.....	14
6.1	Замена фильтрующего элемента:.....	14
6.1.1	Замена выходного фильтра.....	15
6.1.2	Замена выходного фильтра с фильтрующим элементом из микростекловолокна.....	15
7	Сервис и ремонт.....	16
7.1	Поиск и устранение неисправностей.....	17
7.2	Запасные части.....	17
8	Утилизация.....	18
9	Приложение.....	19
9.1	Технические данные.....	19
9.2	Схема потока.....	19
9.3	Размеры.....	20
9.4	Размеры (фланец ANSI).....	21
9.5	Схема соединений.....	22
9.6	Производственный журнал (форма для копирования).....	23
10	Прилагаемые документы.....	24