

Sommaire

1	Introduction	3
1.1	Utilisation conforme	3
1.2	Plaque signalétique	3
1.3	Contenu de la livraison	3
1.4	Indications de commande	4
1.5	Description du produit	5
2	Indications de sécurité	6
2.1	Indications importantes	6
2.2	Indications générales de risques	7
3	Transport et stockage	8
4	Assemblage et raccordement	9
4.1	Exigences concernant le lieu d'installation	9
4.2	Montage du tube de prélèvement (optionel)	9
4.3	Montage du filtre de sortie (en option)	9
4.4	Montage du filtre d'entrée (en option)	9
4.5	Isolation	9
4.6	Raccordement de la conduite de gaz	10
4.6.1	Raccordement de vidange	10
4.6.2	Raccordement de la conduite de gaz	11
4.6.3	Connexion du câble de raccordement de gaz de calibration (en option)	11
4.7	Raccordement de rétro-lavage et de réservoir d'air comprimé (optionnel)	11
4.8	Raccordements électriques	12
4.8.1	Raccordement via barrette à bornes	12
4.8.2	Réservoir d'air comprimé chauffé (option)	12
4.8.3	Rallonge chauffée (en option)	12
5	Fonctionnement et utilisation	13
5.1	Fonction de base de commande de la sonde	13
5.1.1	Fonctions du régulateur	13
5.1.2	Fonctions étendues avec régulateur intégré pour rallonge chauffée (en option)	13
5.1.3	Fonctions étendues avec régulateur intégré (en option)	13
5.2	Maniement de la fonction de menu	14
5.2.1	Vue d'ensemble de guidage de menu	15
5.2.2	Explication complète du principe de commande	16
5.3	Description des fonctions de menu	16
5.3.1	Menu principal	16
5.3.2	Sous-menu régulateur spécifique [affichage : échant.]	17
5.3.3	Sous-menu régulateur pour rallonge chauffée [affichage : Adon] (en option)	17
5.3.4	Sous-menu commande de rétro-lavage [affichage : bbc] (en option)	18
6	Entretien	19
6.1	Entretien de l'élément de filtre	20
6.1.1	Remplacement du filtre de sortie	20
6.1.2	Remplacement du filtre de sortie avec élément filtrant en microfibres de verre	21
6.1.3	Remplacement du filtre d'entrée	21
6.2	Rétrolavage du filtre d'entrée (dans le flux de processus)	22
6.2.1	Rétrolavage manuel (sans commande de rétrolavage)	22
6.2.2	Rétrolavage automatique (commande externe de rétrolavage)	23
6.2.3	Commande intégrée de rétrolavage (en option)	23
7	Entretien et réparation	24
7.1	Recherche et élimination des pannes	25
7.2	Pièces de rechange	25
8	Mise au rebut	26
9	Pièces jointes	27
9.1	Caractéristiques techniques	27

9.2	Schéma de procédé	27
9.3	Dimensions	28
9.4	Dimensions (bride ANSI).....	29
9.5	Schéma de raccordement	30
9.6	Diagramme de raccordement de réservoir d'air comprimé chauffé	31
9.7	Journal d'exploitation (copie de référence).....	32
10	Documents joints	33