

Sommaire

1	Introduction	3
1.1	Utilisation conforme	3
1.2	Plaque signalétique	3
1.3	Contenu de la livraison	3
1.4	Indications de commande	4
1.5	Description du produit	5
2	Indications de sécurité	6
2.1	Indications importantes	6
2.2	Indications générales de risques	7
3	Transport et stockage	8
4	Assemblage et raccordement	9
4.1	Exigences concernant le lieu d'installation	9
4.2	Montage du filtre d'entrée	9
4.3	Isolation	9
4.4	Raccordement de la conduite de gaz	9
4.4.1	Raccordement de vidange	10
4.4.2	Raccordement de la conduite de gaz	10
4.4.3	Connexion du câble de raccordement de gaz de calibration (en option)	10
4.5	Raccordement de rétro-lavage et de réservoir d'air comprimé (optionnel)	10
4.6	Raccordements électriques	11
4.6.1	Raccordement via barrette à bornes	11
4.6.2	Réservoir d'air comprimé chauffé (option)	11
4.6.3	Rallonge chauffée (en option)	12
5	Fonctionnement et utilisation	13
5.1	Fonction de base de commande de la sonde	13
5.1.1	Fonctions du régulateur	13
5.1.2	Fonctions étendues avec régulateur intégré pour rallonge chauffée (en option)	13
5.1.3	Fonctions étendues avec régulateur intégré (en option)	13
5.2	Maniement de la fonction de menu	14
5.2.1	Vue d'ensemble de guidage de menu	15
5.2.2	Explication complète du principe de commande	16
5.3	Description des fonctions de menu	16
5.3.1	Menu principal	16
5.3.2	Sous-menu régulateur spécifique [affichage : échant.]	17
5.3.3	Sous-menu régulateur pour rallonge chauffée [affichage : Adon] (en option)	17
5.3.4	Sous-menu commande de rétro-lavage [affichage : bbc] (en option)	17
6	Entretien	19
6.1	Remplacement du filtre d'entrée	20
6.2	Rétrolavage du filtre d'entrée (dans le flux de processus)	21
6.2.1	Rétrolavage manuel (sans commande de rétrolavage)	21
6.2.2	Rétrolavage automatique (commande externe de rétrolavage)	21
6.2.3	Commande intégrée de rétrolavage (en option)	22
7	Entretien et réparation	23
7.1	Recherche et élimination des pannes	24
7.2	Pièces de rechange	24
8	Mise au rebut	25
9	Pièces jointes	26
9.1	Caractéristiques techniques	26
9.2	Schéma de procédé	26
9.3	Dimensions	27
9.4	Dimensions (bride ANSI)	28
9.5	Schéma de raccordement	29
9.6	Diagramme de raccordement de réservoir d'air comprimé chauffé	30

9.7	Journal d'exploitation (copie de référence).....	31
10	Documents joints	32