

目录

1	导言	3
1.1	合规应用	3
1.2	铭牌	3
1.3	供货范围	3
1.4	订购提示	4
1.5	产品描述	5
2	安全提示	6
2.1	重要提示	6
2.2	常规性危险提示	7
3	运输和储存	8
4	安装和连接	9
4.1	安装地点要求	9
4.2	安装进气过滤器	9
4.3	绝缘层	9
4.4	连接气体管线	9
4.4.1	冲洗接口	10
4.4.2	连接气体管线	10
4.4.3	校准气体接头（可选）	10
4.5	连接反冲洗和高压空气罐（可选）	10
4.6	电气连接	11
4.6.1	通过端子排连接	11
4.6.2	经加热的压缩空气储备容器（可选）	11
4.6.3	经加热的延长线（可选）	11
5	运行和操作	12
5.1	探头控制的基本功能	12
5.1.1	控制器的功能	12
5.1.2	用于经加热的延长线的集成控制器的扩展功能（可选）	12
5.1.3	集成控制器的扩展功能（可选）	12
5.2	菜单功能操作	12
5.2.1	菜单导航概述	13
5.2.2	操作原则的具体阐释	14
5.3	菜单功能说明	14
5.3.1	主菜单	14
5.3.2	子菜单 探头控制器 [显示: Prob]	15
5.3.3	子菜单 用于经加热的延长线的控制器 [显示: Adon]（可选）	15
5.3.4	子菜单 反冲洗控制 [显示: bbc]（可选）	16
6	维护	17
6.1	更换进气过滤器	18
6.2	反冲洗排气过滤器（在工艺液体中）	18
6.2.1	手动反冲洗（不带反冲洗控制）	19
6.2.2	自动反冲洗（外部反冲洗控制）	19
6.2.3	集成的反冲洗控制（可选）	19
7	服务和维修	20
7.1	故障诊断与排除	20
7.2	替换件	21
8	报废	22
9	附录	23
9.1	技术规格GAS 222.31	23
9.2	流程图	23
9.3	尺寸	24
9.4	尺寸（ANSI法兰）	25
9.5	连接图	26
9.6	经加热的压缩空气储备容器连接图	27

9.7 操作日志（复印模板）	28
10 随附文档	29