

Содержание

1	Введение.....	3
1.1	Применение по назначению.....	3
1.2	Типовая табличка.....	3
1.3	Объем поставки.....	3
1.4	Указания для заказа.....	4
1.5	Описание продукта.....	5
2	Указания по безопасности.....	6
2.1	Важные указания.....	6
2.2	Общие указания об опасности.....	7
2.3	Особые условия для безопасной эксплуатации.....	8
2.4	Температура окружающей среды оборудования:.....	8
3	Транспортировка и хранение.....	9
4	Монтаж и подключение.....	10
4.1	Требования к месту установки.....	10
4.2	Монтаж.....	10
4.3	Монтаж заборной трубы (опционально).....	10
4.4	Монтаж выходного фильтра.....	11
4.5	Монтаж входного фильтра (опционально).....	11
4.6	Изоляция.....	11
4.7	Подключение газопроводов.....	11
4.7.1	Подключение промывки.....	12
4.7.2	Опциональное подключение калибровочного газа.....	12
4.8	Подключение обратной промывки и напорного сосуда (опционально).....	12
4.9	Электрические подключения.....	13
4.9.1	Вариант без соединительной коробки.....	13
4.9.2	Вариант с соединительной коробкой.....	14
4.9.3	Подключение температурного реле.....	14
4.9.4	Подключение предохранителя/заземления.....	14
4.9.5	Магнитный клапан (по заказу).....	14
4.9.6	Концевой выключатель (по заказу).....	14
5	Эксплуатация и обслуживание.....	15
5.1	Перед вводом в эксплуатацию.....	15
6	Техническое обслуживание.....	16
6.1	Замена фильтрующего элемента:.....	17
6.1.1	Замена выходного фильтра.....	17
6.1.2	Замена входного фильтра.....	18
6.2	Обратная промывка входного фильтра (в потоке среды).....	19
6.2.1	Ручная обратная промывка (без управления обратной промывки).....	19
6.2.2	Автоматическая обратная промывка (внешнее управление обратной промывкой).....	19
6.3	План технического обслуживания.....	20
7	Сервис и ремонт.....	21
7.1	Поиск неисправностей и устранение.....	21
7.2	Запасные части.....	22
8	Утилизация.....	23
9	Приложение.....	24
9.1	Технические данные.....	24
9.2	Схема соединений.....	25
9.3	Схема клемм соединительная коробка зонд.....	26
9.4	Схема клемм соединительная коробка концевой выключатель.....	26
9.5	Схема потока.....	26
9.6	Размеры.....	27
9.7	Таблица устойчивости к агрессивным средам.....	29
9.8	Производственный журнал (форма для копирования).....	30

10	Прилагаемые документы	31
----	-----------------------------	----