

3 Transporte y almacenamiento

Los productos solo deben transportarse en el embalaje original o en un sustituto adecuado.

Los enfriadores de gas de medición con refrigerante inflamable están marcados en su embalaje original y deben almacenarse y transportarse de acuerdo con las normativas nacionales.

Cuando no se utilicen, los equipos deben protegerse contra la humedad y el calor. Deben almacenarse en un lugar cubierto, seco y libre de polvo, a una temperatura de -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F).

En particular, en los enfriadores de gas de medición con intercambiador de calor de acero inoxidable para aplicaciones de O₂ (sufijo -O2), se debe evitar cualquier contaminación de los componentes en contacto con el medio durante el almacenamiento.