

6 保养

在对设备进行所有操作时，须遵守章节 [安全提示](#) [> 页 3] 中的一般说明！

危险



有毒、腐蚀性气体/冷凝物

样气/冷凝物有可能危害健康。

- a) 必要时，请确保安全地疏导气体/冷凝物。
- b) 进行任何维护或维修工作前，请中断气体供给。
- c) 维护时，请保护自己免受有毒/腐蚀性气体/冷凝物侵害。请穿戴适当的防护设备。



冷却器的基本版不需要特殊保养。

然而，取决于订单，可包括不同的选件。此时，必须定期进行下列保养工作：

过滤器为选件： 检查过滤元件（见 章节 [更换滤芯（可选）](#) [> 页 20]）。