

Índice

1	Introducción	2
1.1	Uso adecuado	2
1.2	Placa de características	2
1.3	Volumen de suministro	2
1.4	Instrucciones de pedidos	3
1.5	Descripción del producto	3
2	Avisos de seguridad	4
2.1	Avisos importantes	4
2.2	Avisos de peligro generales	5
3	Transporte y almacenamiento	6
4	Construcción y conexión	7
4.1	Requisitos del lugar de instalación	7
4.2	Montaje del conducto de muestreo (opcional)	7
4.3	Montaje del filtro de salida (opcional)	7
4.4	Aislamiento	7
4.5	Conexión de la tubería de gas	8
4.5.1	Conexión de la tubería de gas	8
4.5.2	Conexión del conducto de calibrado de gas (opcional)	9
4.6	Conexiones eléctricas	9
4.6.1	Conexión mediante enchufe	9
5	Uso y funcionamiento	10
6	Mantenimiento	11
6.1	Mantenimiento del elemento de filtro	12
6.1.1	Cambio del filtro de salida	12
6.1.2	Cambio del filtro de salida con filtro de fibra de vidrio	12
7	Servicio y reparación	13
7.1	Búsqueda y eliminación de fallos	13
7.2	Piezas de repuesto	13
8	Eliminación	14
9	Anexo	15
9.1	Características técnicas	15
9.2	Diagrama de flujos	15
9.3	Dimensiones	16
9.4	Dimensiones (brida ANSI)	17
9.5	Diagrama de conexiones	18
9.6	Diario de servicio (modelo de copia)	19
10	Documentación adjunta	20