

目录

1	导言	2
1.1	合规应用	2
1.2	铭牌	2
1.3	供货范围	2
1.4	订购提示	3
1.5	产品描述	3
2	安全提示	4
2.1	重要提示	4
2.2	常规性危险提示	5
3	运输和储存	6
4	安装和连接	7
4.1	安装地点要求	7
4.2	采样管（可选）的组装	7
4.3	安装出气过滤器（可选）	7
4.4	绝缘层	7
4.5	连接气体管线	8
4.5.1	连接气体管线	8
4.5.2	校准气体接头（可选）	8
4.6	电气连接	9
4.6.1	通过端子排连接	9
4.6.2	经加热的延长线（可选）	9
5	运行和操作	10
5.1	探头控制的基本功能	10
5.1.1	控制器的功能	10
5.1.2	用于经加热的延长线的集成控制器的扩展功能（可选）	10
5.2	菜单功能操作	10
5.2.1	菜单导航概述	11
5.2.2	操作原则的具体阐释	12
5.3	菜单功能说明	12
5.3.1	主菜单	12
5.3.2	子菜单 探头控制器 [显示: Prob]	13
5.3.3	子菜单 用于经加热的延长线的控制器 [显示: Adon]（可选）	13
6	维护	14
6.1	维护滤芯	14
6.1.1	更换排气过滤器	15
6.1.2	以微玻璃纤维滤芯更换排气过滤器	15
7	服务和维修	16
7.1	故障诊断与排除	16
7.2	替换件	17
8	报废	18
9	附录	19
9.1	技术规格	19
9.2	流程图	19
9.3	尺寸	20
9.4	尺寸（ANSI法兰）	21
9.5	连接图	22
9.6	操作日志（复印模板）	23
10	随附文档	24