

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	2
1.2	Typenschild	2
1.3	Lieferumfang	2
1.4	Bestellhinweise	3
1.5	Produktbeschreibung	3
2	Sicherheitshinweise	4
2.1	Wichtige Hinweise	4
2.2	Allgemeine Gefahrenhinweise	5
3	Transport und Lagerung	6
4	Aufbauen und Anschließen	7
4.1	Anforderungen an den Aufstellort	7
4.2	Montage des Entnahmerohres (optional)	7
4.3	Montage des Austrittsfilters (optional)	7
4.4	Isolierung	7
4.5	Anschluss der Gasleitung	8
4.5.1	Anschluss der Gasleitung	8
4.5.2	Anschluss der Kalibriergasanschlussleitung (optional)	9
4.6	Elektrische Anschlüsse	9
4.6.1	Anschluss über Klemmleiste	9
4.6.2	Beheizte Verlängerung (optional)	9
5	Betrieb und Bedienung	10
5.1	Grundfunktion der Sondensteuerung	10
5.1.1	Funktionen des Reglers	10
5.1.2	Erweiterte Funktionen bei integriertem Regler für beheizte Verlängerung (optional)	10
5.2	Bedienung der Menüfunktionen	10
5.2.1	Übersicht Menüführung	11
5.2.2	Ausführliche Erklärung des Bedienungsprinzips	12
5.3	Beschreibung der Menüfunktionen	12
5.3.1	Hauptmenü	12
5.3.2	Untermenü Sondenregler [Anzeige: Prob]	13
5.3.3	Untermenü Regler für beheizte Verlängerung [Anzeige: Adon] (optional)	13
6	Wartung	14
6.1	Wartung des Filterelementes	14
6.1.1	Austausch des Austrittsfilters	15
6.1.2	Austausch des Austrittsfilters mit Microglasfaser-Filterelement	15
7	Service und Reparatur	16
7.1	Fehlersuche und Beseitigung	16
7.2	Ersatzteile	17
8	Entsorgung	18
9	Anhang	19
9.1	Technische Daten	19
9.2	Flussplan	19
9.3	Abmessungen	20
9.4	Abmessungen (ANSI-Flansch)	21
9.5	Anschlussdiagramm	22
9.6	Betriebstagebuch (Kopiervorlage)	23
10	Beigefügte Dokumente	24