

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Utilisation conforme	2
1.2	Plaque signalétique.....	2
1.3	Contenu de la livraison.....	2
1.4	Indications de commande	3
1.5	Description du produit	3
2	Indications de sécurité.....	4
2.1	Indications importantes.....	4
2.2	Indications générales de risques	5
3	Transport et stockage.....	6
4	Assemblage et raccordement	7
4.1	Exigences concernant le lieu d'installation	7
4.2	Montage du tube de prélèvement (optionel)	7
4.3	Montage du filtre de sortie (en option)	7
4.4	Isolation.....	7
4.5	Raccordement de la conduite de gaz.....	8
4.5.1	Raccordement de la conduite de gaz	8
4.5.2	Connexion du câble de raccordement de gaz de calibration (en option).....	9
4.6	Raccordements électriques	9
4.6.1	Raccordement via barrette à bornes	9
4.6.2	Rallonge chauffée (en option)	9
5	Fonctionnement et utilisation	10
5.1	Fonction de base de commande de la sonde.....	10
5.1.1	Fonctions du régulateur.....	10
5.1.2	Fonctions étendues avec régulateur intégré pour rallonge chauffée (en option)	10
5.2	Maniement de la fonction de menu.....	10
5.2.1	Vue d'ensemble de guidage de menu.....	11
5.2.2	Explication complète du principe de commande.....	12
5.3	Description des fonctions de menu	12
5.3.1	Menu principal	12
5.3.2	Sous-menu régulateur spécifique [affichage : échant.]	13
5.3.3	Sous-menu régulateur pour rallonge chauffée [affichage : Adon] (en option)	13
6	Entretien	14
6.1	Entretien de l'élément de filtre	14
6.1.1	Remplacement du filtre de sortie.....	15
6.1.2	Remplacement du filtre de sortie avec élément filtrant en microfibres de verre	15
7	Entretien et réparation	16
7.1	Recherche et élimination des pannes	16
7.2	Pièces de rechange.....	17
8	Mise au rebut.....	18
9	Pièces jointes	19
9.1	Caractéristiques techniques	19
9.2	Schéma de procédé	19
9.3	Dimensions	20
9.4	Dimensions (bride ANSI).....	21
9.5	Schéma de raccordement	22
9.6	Journal d'exploitation (copie de référence).....	23
10	Documents joints	24