

Содержание

1	Введение.....	3
1.1	Применение по назначению.....	3
1.2	Типовая табличка.....	3
1.3	Объем поставки.....	3
1.4	Указания для заказа.....	4
1.5	Описание продукта.....	5
2	Указания по безопасности.....	6
2.1	Важные указания.....	6
2.2	Общие указания об опасности.....	7
3	Транспортировка и хранение.....	8
4	Монтаж и подключение.....	9
4.1	Требования к месту установки.....	9
4.2	Монтаж заборной трубы (опционально).....	9
4.3	Монтаж выходного фильтра (опционально).....	9
4.4	Монтаж входного фильтра (опционально).....	9
4.5	Изоляция.....	9
4.6	Подключение газопроводов.....	10
4.6.1	Подключение промывки.....	10
4.6.2	Подключение газопроводов.....	11
4.6.3	Опциональное подключение калибровочного газа.....	11
4.7	Подключение обратной промывки и напорного сосуда (опционально).....	11
4.8	Электрические подключения.....	12
4.8.1	Подключение через клеммную панель.....	12
4.8.2	Напорные сосуды с обогревом (по заказу).....	12
4.8.3	Обогреваемая удлинительная линия (по заказу).....	12
5	Эксплуатация и обслуживание.....	13
5.1	Основная функция управления зонда.....	13
5.1.1	Функции регулятора.....	13
5.1.2	Расширенные функции при интегрированном регуляторе для обогреваемой удлинительной линии (по заказу).....	13
5.1.3	Расширенные функции при интегрированном регуляторе обратной промывки (опционально).....	13
5.2	Обслуживание функций меню.....	14
5.2.1	Обзор управления с помощью меню.....	15
5.2.2	Подробное пояснение принципа пользования.....	16
5.3	Описание функций меню.....	16
5.3.1	Основное меню.....	16
5.3.2	Подменю регулятор зонда [показание: Prob].....	17
5.3.3	Подменю Регулятор для обогреваемой линии [показание: Adon] (опционально).....	17
5.3.4	Подменю Управление обратной промывки [показание: bbc] (опционально).....	18
6	Техническое обслуживание.....	19
6.1	Замена фильтрующего элемента:.....	20
6.1.1	Замена выходного фильтра.....	20
6.1.2	Замена выходного фильтра с фильтрующим элементом из микростекловолокна.....	21
6.1.3	Замена входного фильтра.....	21
6.2	Обратная промывка входного фильтра (в потоке среды).....	22
6.2.1	Ручная обратная промывка (без управления обратной промывки).....	23
6.2.2	Автоматическая обратная промывка (внешнее управление обратной промывкой).....	23
6.2.3	Встроенное управление обратной промывкой (по заказу).....	23
7	Сервис и ремонт.....	24
7.1	Поиск и устранение неисправностей.....	25
7.2	Запасные части.....	25
8	Утилизация.....	26
9	Приложение.....	27
9.1	Технические данные.....	27

9.2	Схема потока.....	27
9.3	Размеры	28
9.4	Размеры (фланец ANSI).....	29
9.5	Схема соединений.....	30
9.6	Схема соединений напорных сосудов с обогревом	31
9.7	Производственный журнал (форма для копирования)	32
10	Прилагаемые документы	33