

6 Техническое обслуживание

При выполнении любых работ с прибором необходимо соблюдать общие указания из раздела [Указания по безопасности](#) [[> Стр. 3](#)] !

ОПАСНОСТЬ

Ядовитый, едкий газ / конденсат



Анализируемый газ / конденсат может нанести вред здоровью.

- a) Обеспечьте при необходимости надежный отвод газа /конденсата.
- b) При всех работах по ремонту и техническому обслуживанию необходимо прерывать подачу газа.
- c) Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от ядовитых, едких газов /конденсата. Используйте соответствующие средства защиты.



Специальных работ по техническому обслуживанию охладителя в базовом исполнении не требуется.

В зависимости от заказа возможно наличие различных опций. В этом случае необходимо регулярно проводить следующие работы по техническому обслуживанию:

Опциональный фильтр: Проверка фильтрующего элемента (см. Раздел [Замена фильтрующего элемента \(опционально\)](#) [[> Стр. 22](#)]).