

6 Mantenimiento

En todos los trabajos en el equipo deben observarse las indicaciones generales del capítulo [Avisos de seguridad](#) [> Página 3].

PELIGRO



Gas/líquido de condensación tóxico y corrosivo

El gas de muestreo/líquido de condensación puede ser perjudicial para la salud.

- a) En caso necesario asegúrese de que el gas/líquido de condensación se elimina de forma segura.
- b) Desconecte la alimentación de gas siempre que se realicen tareas de mantenimiento y de reparación.
- c) Utilice medios de protección contra gases/líquidos de condensación tóxicos o corrosivos durante el mantenimiento. Utilice el equipo de protección correspondiente.



En el modelo básico, el refrigerador no requiere ningún mantenimiento especial.

Sin embargo, pueden incluirse diferentes opciones según el tipo de pedido. En este caso deberán llevarse a cabo los siguientes servicios de mantenimiento cada cierto tiempo:

Opción con filtros: Revisión del elemento de filtro (ver capítulo [Cambio de elemento de filtro \(opcional\)](#) [> Página 22].